


„РГБи/RGB&” ООД
гр. Пловдив, ул. Радецки 8
Тел. +359 32643254
office@rgb-bg.com
www.rgb.bg

Начин на монтаж на конзолата

Спецификация и начин на монтаж на винтове и дюбели



Начин на поставяне и наклон на оста на сканиране в зависимост от типа конзола

